


ANSCHLUSS-SCHEMA

MD DESIGNLINE



Empfohlener Bereich für Wasseranschlüsse



Empfohlener Bereich für Elektroanschlüsse Miniküche
(z.B. Kühlschrank, Mikrowelle, Geschirrspüler, Backofen, etc.)

Wichtige Hinweise zu den Anschlüssen Designline-Küchen:

- Unterbauten der Miniküche werden ohne Rückwand geliefert
- Anzahl der Elektroanschlüsse nach Anzahl der Elektrogeräte
- Alle Geräte mit 230V Schukostecker
- Leistungsdaten der Elektrogeräte siehe Datenblätter oder Hinweise im aktuellen Designline-Katalog
- Armaturleitungen müssen eventuell bauseits (je nach Position der Wasseranschlüsse) verlängert werden

Abstände im Installationsbereich:

- Wand - Schublade	=	130 mm
- Wand - Geschirrspüler 6 Gedecke	=	65 mm
- Wand - Geschirrspüler 15 Gedecke	=	20 mm
- Wand - Kühlschrank	=	20 mm
- Wand - Mikrowellenofen 30l	=	100 mm
- Wand - Mikrowelle 20l	=	210 mm
- Wand - Backofen	=	25 mm
- Wand - Fachboden / Seitenwände	=	50 / 47 mm